
FASCIA CONTROL BOARD
Earth Tab
Earth Tab
8 WAY RIBBON CABLE
DIP SWITCH
POWER BOARD
L
N
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
T.O
M.O
L100C THERMAL CUTOUT
Earth Tab
GRILL ELEMENT
M.O. RTD
Earth Tab
OVEN LAMPS
OVEN BASE ELEMENT
OVEN FAN ELEMENT
COOLING FAN
OVEN STIR FAN
MAINS INLET TERMINAL BLOCK